

VALTY® - návod a použití a údržbu pro rošt VALTY® a matrace Valty KS 6, KS 8, AS 8, KS 10, LAT 10

Použití

Rošt VALTY® s matrací je určen pro položení do kostry postele s rovnou lehací plochou, možné je i umístění přímo na podlahu. V obou případech je nutné dbát na to, aby podkladová plocha byla suchá a rovná, tj. aby všechny podélné pružící prvky byly ve stejné rovině. Jen tak je zaručena správná funkce pružení a optimální podpěra těla. Rošt Valty je směrově zónový (tj. s ramenním změkčením na jedné straně). Rošt se položí do kostry lůžka tak, aby ramenní změkčení bylo orientováno směrem k hlavě.

Aby se lépe udržela celistvost roštu s matrací, doporučujeme používat elastická prostěradla (která se navléknou přes matraci i rošt).

Lamely jsou vyrobeny z masivního neošetřovaného dřeva. Vlivem váhy spáče, tepla nebo vlhkosti mohou časem částečně změnit svůj tvar - tj. mohou se mírně prohnout. V tomto případě je možno lamely v kapsách roštu otočit.

Údržba

V případě potřeby je možno dle následujícího postupu celý rošt rozložit. Připevněné lamely, které udržují celistvost roštu uvolníme tak, že nahřejeme lepené místo (kapsu lamely) přes kousek látky - žehličkou nastavenou na mírnou teplotu. Při zahřátí použité spojovací termolepidlo měkne a lepený spoj se uvolní. Takto uvolněnou lamelu vysuneme. Tento postup opakujeme a tím uvolníme všechny přilepené lamely a rošt demontujeme. Použité termoplastické lepidlo zůstává v rozlepeném spoji (na lamele a v kapce) a po samovolném ochlazení ztuhne. Zpětné sestavení provedeme tak, že nejdříve vsuneme všechny lamely do středního podélného pružícího prvku. Přitom dáváme pozor na lamely s naneseným termoplastickým lepidlem, které musí být v takové poloze, aby při nasazování podélných pružících prvků byla nalepená místa na sobě. Pak nasouváme krajní, nejprve jeden a pak druhý podélný prvek a kontrolujeme, zda jsou lepené plochy u sebe. Po sestavení a kontrole opět nahřejeme lepená místa stejným způsobem jako při demontáži a po vychladnutí zkontrolujeme celistvost roštu. Pro přilepení lamel lze také použít lepící pistoli s termolepidlem. Při dodržení tohoto postupu lze uvedený způsob skládání a rozkládání několikrát opakovat.

Potah podélných pružících prvků je opatřen zipem. Vnitřní pružící element je možno vymout tak, že rozepneme zip v celé jeho délce a element opatrně vyměme z jednoho a pak z druhého konce. Při bezplatné výměně podélných pružících prvků za jinou tuhost je třeba tyto podélníky pro přepravu na výměnu zabalit tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození či ušpinění. Při případném poškození pak nárok na bezplatnou výměnu není. Potah ošetřujeme způsobem uvedeným na štítku. Při praní (čištění) pereme (čistíme) se zapnutým zipem v celé jeho délce. Při sestavování roštu dodržme správnou orientaci pružících prvků v roštu.

Údržba - matrace VALTY®

Matraci Valty® se doporučuje větrat a je možno ji vysávat vysavačem. Jádra matrací KS 8, AS 8, KS 10 a LAT 10 jsou opatřena nesnímatelným separačním úpletěm, který jádro matrace chrání a usnadňuje svlékání a oblékání potahu. Případné nepravidelnosti ve struktuře separačního úpletu nemají žádný vliv na jeho funkci.

Potah matrace je opatřen zipem. Lze jej snadno stáhnout a práti nebo čistit. Možnosti ošetření potahu jsou uvedeny na štítku a etiketě matrace. U všech typů potahů doporučujeme praní se zvýšenou opatrností. Před použitím matrace odstraňte z potahu papírový štítek nebo samolepící textilní etiketu.

Při používání matrace může dojít ke zvlnění potahu. Vadou nejsou ani změny rozměrů potahů způsobené běžným používáním matrace. Odchylka od rozměrů uvedených na štítku matrace může být $\pm 1,5\%$ u šířky a $\pm 1\%$ u délky potahu.