

CELSIO - návod na použití a údržbu

(pro matrace Olivia a Valeria)

Použití

Matrace Celsio® je určena pro položení do kostry postele s rovnou lehací plochou - lamelový rošt nebo pevný dřevěný rošt. Nevhodné je uložení na pevnou desku bez odvětrání. Podklad musí být vždy zcela suchý, aby nedocházelo k vlhnutí matrace a jejímu následnému poškození. Zároveň se doporučuje matraci pravidelně provětrávat. Matrace Celsio® lze polohovat. Matrace Celsio® jsou určeny pro použití v domácnostech.

Manipulace

Při převozu, přemísťování a uskladnění ukládejte matraci Celsio® vždy do vodorovné polohy. Materiál Celsio® reaguje na teplotu a tak matrace může během přepravy nebo skladování (vlivem nižší teploty) změnit svoji velikost (na menší). Po vložení do kostry postele se při pokojové teplotě matrace vrátí na původní velikost. Obecným pravidlem pro matrace Olivia a Valeria je to, že se nesmějí přehýbat ani násilím stlačovat do určitého tvaru – mohlo by tak dojít k jejich poškození nebo protržení materiálu Celsio®.

Údržba

Materiál Celsio® nelze prát – mohly by se tak poškodit jeho vlastnosti. Materiál není možno ani jiným způsobem namáčet nebo promáčet. Matraci se doporučuje větrat a je možno ji vysávat vysavačem. Jádra matrací Olivia a Valeria jsou opatřena nesnímatelným separačním úpletem, který jádro matrace chrání a usnadňuje svlékání a oblékání potahu. Případné nepravidelnosti ve struktuře separačního úpletu nemají žádný vliv na jeho funkci.

Potah matrace je opatřen zdrhovadlem. Lze jej tak snadno stáhnout a prát nebo čistit. Možnosti ošetření potahu jsou uvedeny na štítku a etiketě matrace. U všech typů potahů doporučujeme praní se zvýšenou opatrností. Před použitím matrace odstraňte z potahu papírový štítek nebo samolepící textilní etiketu.

Při používání matrace může dojít ke zvlnění potahu. Vadou nejsou ani změny rozměrů potahů způsobené běžným používáním matrace. Odchyłka od rozměrů uvedených na štítku matrace může být $\pm 1,5\%$ u šířky a $\pm 1\%$ u délky potahu.

JMP Studio zdravého spaní®

www.loznice.cz

Ohradní 14
140 00 Praha 4

tel.: 241 485 855

e-mail: michle@jmp.cz

Radlická 10 (Anděl)
150 00 Praha 5 Smíchov

tel.: 251 510 480

e-mail: jmp@jmp.cz

Masná 1
602 00 Brno

tel.: 541 216 395

e-mail: brno@jmp.cz

Masarykova 791
757 01 Valašské Meziříčí

tel.: 571 613 555

e-mail: valmez@jmp.cz