

POLO LATEXOVÉ - návod na použití a údržbu

Použití

Latexové matrace POLO jsou určeny pro položení do kostry postele s rovnou lehací plochou (pevný dřevěný nebo lamelový rošt). Nevhodné je uložení na pevnou desku bez odvětrání. Podklad musí být vždy zcela suchý, aby nedocházelo k vlhnutí matrace a jejímu následnému poškození. Zároveň se doporučuje matraci pravidelně provětrávat, případně otáčet. U matrací se směrovou zónovou profilací (tj. s ramenním změkčením na jedné straně) se matrace položí do kostry lůžka tak, aby ramenní změkčení bylo orientováno k hlavě. Latexové matrace POLO lze polohovat.

Údržba

Matraci je možno vysávat vysavačem. Jádra matrací jsou opatřena nesnímatelným separačním úpletem, který jádro matrace chrání a usnadňuje svlékání a oblékání potahu. Případné nepravidelnosti ve struktuře separačního úpletu nemají žádný vliv na jeho funkci.

Potah matrace je opatřen zipem. Lze jej tak snadno stáhnout a prát nebo čistit. Možnosti ošetření potahu jsou uvedeny na štítku a etiketě matrace. U všech typů potahů doporučujeme praní se zvýšenou opatrností. Před použitím matrace odstraňte z potahu papírový štítek nebo samolepící textilní etiketu. Odchylka od rozměrů uvedených na štítku matrace může být $\pm 1,5\%$ u šířky a $\pm 1\%$ u délky potahu.

JMP Studio zdravého spaní®
www.loznice.cz

Ohradní 14
140 00 Praha 4
tel.: 241 485 855
e-mail: michle@jmp.cz

Radlická 10 (Anděl)
150 00 Praha 5 Smíchov
tel.: 251 410 480
e-mail: jmp@jmp.cz

Masná 1
602 00 Brno
tel.: 541 216 395
e-mail: brno@jmp.cz

Masarykova 791
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 613 555
e-mail: valmez@jmp.cz